


FUNKTIONER


DVALE

– efter 30 sek. uden berøring





KLAR TIL SPIL

– ved berøring af lysknap



STOP SPIL


– før tid



LYD


– skru op/ned

Spider er klar til spil



Skru ned

Skru op



Ved tryk på skalaen afsluttes lydmenu

Spider er nu klar til spil

